# TOSHIBA

# 東芝非常用照明器具

# 東芝階段通路誘導灯(電池内蔵)取扱説明書

対象器具	FHDJ-21505-PN8 FHDJ-21506-PN8	FHDJ-31505-PN8 FHDJ-31506-PN8	FHDJ-41501-PN8 FHDJ-41502-PN8
適合ランプ	24Wユーライン3 (FHT24)	32Wユーライン3 (FHT32)	42Wユーライン3 (FHT42)
埋込穴寸法	φ150		φ175

このたびは東芝非常用照明器具・東芝階段通路誘導灯をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や 他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

具落下、火災の原因となります。

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

# 施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 ⚠ 警告 器具の取り付けは、重量の耐えるところに、本体 表示並びに取扱説明書の「器具の取付方法」に従っ て行ってください。取り付けに不備がありますと器

取り付け 重量

器具を改造したり、部品の追加、ランプおよび蓄 電池以外の部品の交換は絶対におやめください。器 具落下、感電、火災の原因となります。

改造

電源線接続の際は、取扱説明書の「器具の取付方 法」に従って行ってください。接続が不完全な場合 は、接続不良による発熱、火災の原因となります。

電源線 接続

この器具は、断熱施工不可です。断熱施工され る場合、取扱説明書に従った特別な施工が必要で す。そのまま施工されますと火災の原因となりま す.

断熱施工

この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、 湿気の多い場所には使用できません。湿気の浸入 による絶縁不良、感電の原因となります。

ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆った り被せたり、燃えやすいものを近づけたりしな いでください。火災の原因となります。

可燃物

湿度

この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使 用できません。そのまま使用しますと、変質、 変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。

腐食性 ガス

この器具は、振動の激しい場所には使用で きません。そのまま使用しますと、器具落下 の原因となります。

> 振動の激 しい場所

この器具は、屋内専用ですので、風が吹く 場所には使用できません。そのまま使用しま すと器具落下の原因となります。

風

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。 、注意

この器具は、周囲温度 5℃~35℃以外では使用し ないでください。高温で使用しますと火災の原因と なります。

温度

表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外で使 用しないでください。間違えて使用しますとラン プ、点灯装置の短寿命、火災の原因となります。

電源電圧

この器具は、屋内専用です。屋外で間違え て使用しますと、湿気、水気の浸入により、 絶縁不良、感電の原因となります。

屋外

∕⚠ お願い

電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電 盤と器具の間には点滅スイッチを設けないでくだ さい。

この器具は蓄電池を内蔵しています。電源を通電 しないまま、蓄電池をつないで放置すると過放電状 態になりますので、おやめください。

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続48時間以上充 電してからお使いください。電池は設置後通電 し、充電しないと非常点灯しません。

工事完了から、使用開始まで時間がある場合は 蓄電池をはずし、保存してください。

工事完了から、使用開始まで時間がある場 合は消灯するまで器具を放置し、その後、蓄 電池をはずし、保存してください。

#### 東芝非常用照明器具点検カード

点検責任者

設置場所 設置

点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者
	外観 切替 性能	

点検年月日	点検箇所(チェック)	点検者
	外観 切替 性能	

#### ●保守と点検方法

- 1. 光源、本体などの外観の汚れを確認してください。
- 2. 充電モニターが点灯しているかどうか確認してください。
- 3. 充電モニターが消灯しているときは、蓄電池は充電されていません。 不点の原因を確認のうえ処理してください。
- 4. 非常点灯の性能をチェックするときは連続 48 時間以上通電し、十分 充電したのち、平常電源をしゃ断して非常点灯に切り替えてくださ い。30 分経過後、非常点灯しているかどうか再び確認してください。
- 5. 充電モニターが点灯していないときおよび非常点灯が30分持続しな いときは、確認のうえ、適切な処理をしてください。

#### 「充電モニター」の取扱方法

- 1. 蓄電池が充電中であることを知らせるモニターランプ (緑色発光 ダイオード) 付の器具です。
- 2. 充電中は緑色の充電モニターが常に点灯しています。
- 3. 充電状態の点検が容易にしかも確実にできます。
- 4. 充電回路の故障、蓄電池コネクタのはずれ、平常電源をしゃ断して いる場合には充電モニターは点灯しませんので容易にチェックでき ます。

切り取って必ず保存してください



### お客様へ

- ●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ●一般の方の工事は法で禁じられております。

# 使用上のご注意

 $\triangle$ 

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

ランプ交換やお手入れの際は、必ず蓄電池をはず し、電源を切ってからお取り替えください。 感電、やけどの原因となります。

扱説明書とおりの種類、ワット(W)数の適合 ランプをご使用ください。適合ランプ以外を ご使用の場合には、過熱により器具が変形、 変色したり火災の原因となります。

ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取

この器具に内蔵されている蓄電池を交換する 際は、指定のものをご使用ください。蓄電池の 分解は、感電の原因となります。

が解は、恐竜の原因となります。 交換した蓄電池は捨てずに、リサイクルにご 協力ください。

**電**源を 切って 0

ランプ 交換

0

適合電池

 $oldsymbol{\lambda}$  注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境によって異なりますが、約10年です。内蔵の部品によっては、器具寿命の前に交換するか定期的に工事店などの専門家による点検を実施してください。

点灯中および消灯直後(約30分)はランプや器具が高温となって いますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

 $\triangle$ 

寿命

 $\sim$ 

ランプ高温

⚠ お願い

ランプが黒ずんだり、暗くなったときは、ランプを早めに交換してください。

3ヶ月に1回は破損、変形などの外観点検を行ってください。

6ヶ月に1回はランプの明るさ、非常点灯持続時間、切替動作などの機能 点検を行ってください。 使用条件、使用環境によって異なりますが、一般的に蓄電池の寿命は4~6年です。

非常点灯持続時間(連続 48 時間以上充電後、非常点灯 30 分以上)が 30 分以下の場合は、内蔵の蓄電池を交換してください。

点検終了後、点検結果を付属の点検カードに記入してください。

## お手入れのしかた

上意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

器具のお手入れは、必ず蓄電池をはずし、電源を 切ってから行ってください。

器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に 浸し、よくしぼってからふきとってください。 ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品 でふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変質、変色の原因となります。 金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

注意

と 禁止

D 禁止

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。


この製品には、二カド蓄電池を使用しております。二カド蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

- ●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- ●点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。


△◇ NI-Cd 書記 ■各部のなまえ

\_ 蓄電池の交換およびご使用済み製品の廃棄に際しては、二カド蓄電池のリサイクルにご協力ください。 まえ ■器具の回路図

# 連続48時間以上充電してからお使いください。 ※電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



この取扱説明書は同種類の非常用照明器具と共通になっておりますので お求めの器具と姿図が違っている場合があります。




注)非常灯電池の2Pコネクタははずしてありますから電源接続後差込んでください。

# ■器具の取付方法

# 器具の取付穴

7 天井に指定の寸法で埋込穴をあけてください。(図1) ※埋込穴より300mmの範囲に障害物がないことを確認してください。 ※天井内高さは150mm以上としてください。(図2)






2.取付前に器具重量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。 ※ロックウール等、柔らかい天井材への取り付けはしないでください。 器具落下、天井材破損の原因となります。

※取付可能天井厚は、5 mm~25 mm です。

### 電源線の接続と抜きかた

----1. 電源線の被覆を端子台のストリップゲージに合わせて所定の長さ (13±1mm)にストリップしてください。(図3)



- 2.電源線・アース線を端子台に接続してください。
  - ※曲がった電線を挿入したり、ねじって挿入しないでください。接続が 不完全な場合は、感電、火災の原因となります。
- 3.アース線を用いてD種(第三種)接地工事を施してください。 ※アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 4.送り配線は、照明器具専用です。


※送り容量は本体表示に従い、15A以下で使用してください。

- 5. 器具本体に電源線を接触させたり、はさまないでください。感電、火 災の原因となります。(図4)
- 6.電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、リリースボタンをマイナス ドライバーで強く押しながら電源線を引き抜いてください。


# 断熱材・防音材の施工方法

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

- ・断熱材・防音材を使用して施工する場合は下記のように施工してください。 ※指定寸法以外で施工しますと、火災の原因となります。
- ・電源線は断熱材・防音材の上側にくるように配線してください。
- ・器具本体に電源線を接触させないでください。



#### 配線方法




電源線は器具本体に接触させたり、天井との間にはさまないでください。 感電、火災の原因になります。

# 5 本体天井取付方法

(注) 取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

- 1. 反射鏡を本体よりはずしてください。
- 2.本体を(図5)のように端子台側から埋込穴に挿入してください。 挿入後(図6)に従い、本体を取付金具(2ヶ所)で天井に固定してください。 ※取付金具で取り付けが不可能な場合は、野ブチを使って木ねじで取り 付けてください。(図7)
- 3.電池ケースを器具内に挿入してください。(図8) 挿入後、電池ケース取付バネを本体のバネ取付穴に固定してください。 (図9)
- 4.蓄電池のコネクタを確実に接続してください。(図10)



- 5. 反射鏡を本体に取り付けてください。
- 6. ランプ(非梱)をランプソケットに確実に取り付けてください。

※ランプの着脱方法参照

- ※ガラス部分を強く握らないでください。割れる恐れがあります。
- (注) 器具を天井から取りはずす際には、ゆっくり器具を引き下げてく ださい。

無理に引き下げようとすると天井材破損の恐れがあります。


- 7.電源を通電してください。
- 8. 取り付けが終了しましたら、器具が正常に動作するか、保守と点検方 法をご参照のうえ、充電モニターの点灯確認と点検スイッチつまみを 引いて、非常点灯の確認をしてください。


## ■ランプの着脱方法

#### 1.ランプ取り付け手順

手順1:ランプをソケットに合わせて まっすぐに挿入した上で、ラ ンプをソケットに密着するよ うに押し込む。

手順2:ランプを押し込みなが ら、時計方向(下図矢印 にて示す) に回す。






2. ランプ取りはずし手順 「ランプ取り付け手順」の逆手順

#### ■蓄電池の交換方法

- 1.電源を切って、ランプ、反射鏡を取りはずしてください。
- 2.蓄電池のコネクタをはずしてください。
- 3. 電池ケース取付バネをつまみ、真下に引き下げて電池ケースを本体か ら取りはずしてください。
- 4.電池ケースの化粧ねじをゆるめて、蓋を取りはずしてください。(図11)
- 5.蓄電池を交換後、蓋を電池ケースに取り付け、化粧ねじで固定してく ださい。
- 6.電池ケースを器具内に挿入してください。(図8) 挿入後、電池ケース取付バネを本体のバネ取付穴に固定してください。
- 7.蓄電池のコネクタを確実に接続してください。(図10)



# ■配線方法

- ①器具の配線は図のように結線してください。電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間には点滅スイッチを設けないでください。
- ②配線方法は原則として2線引配線です。3線引配線を行う場合には、所轄の消防局(庁)の了解を得てください。
- ③3練引配線を行う場合には、端子台に接続してある短絡線をあらかじめ取りはずして結線してください。
- ④電源線・アース線を端子台に接続してください。
- ⑤蓄電池の放電を防ぐためにコネクタをはずしてありますので、ご使用の際には電源通電後、コネクタを差し込んでください。



### ■仕様

形名	平常時電源	入力電流	消費電力	光源	非常時電源	質量
FHDJ-21505-PN8	交流 100V-200V	0.28A-0.15A	28W-27W	FHT24W	密閉形 Ni-Cd 蓄電池	1 7 1K0 1
FHDJ-21506-PN8					4NR-CY-S 4.8V 3000mAh	
FHDJ-31505-PN8	交流 100V-200V	0.34A-0.17A	34W-33W	FHT32W	密閉形 Ni-Cd 蓄電池	2.2Kg
FHDJ-31506-PN8					4NR-CY-S 4.8V 3000mAh	
FHDJ-41501-PN8	交流 100V-200V	0.39A-0.20A	39W-38W	FHT42W	密閉形 Ni-Cd 蓄電池 4NR-CY-S 4.8V 3000mAh	2.2Kg
FHDJ-41502-PN8						

#### 保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID 器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象 外です。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内 に故障した場合には、無償修理させていただきます。

#### 修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの 販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店(工事店)にご相談く ださい。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する相談は、お買 い上げの販売店(工事店)または東芝家電修理ご相談センターにお問い 合わせください。その際は、器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなく お知らせください。
- ・ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合 『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41
- ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談 『東芝家電ご相談センター』 0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 (有料)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

# 保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費 を申し受けます。

#### 部品について

- ・修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取 らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間
- 弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。補修 用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- (セード・グローブなどは含まれません。)
- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネット ワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送 などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲以内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客

様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社

電材事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川 2-2-13(南品川 JN ビル) TEL(03)5463-8768 FAX(03)5463-8824 お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

241

365 BERLET

0031729A